

SECUMAX OPTICUT



Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

Grundsätzlich: Mit einer **ziehenden** Bewe-
gung schneiden.

Bei Folien- und Papierbahnen mit der Spitze
des Metallfußes an der gewünschten Stelle
einstecken und schneiden.

Ob Folien oder Schaumstoffe – die integrierte
Kunststofffeder verhindert zuverlässig, dass
sich das Material vor der Klinge staut.

Nur **gleitend** schneiden. Metallfuß kann bei
stark hebelnden Bewegungen abbrechen.

KLINGENWECHSEL

Bügel **anheben** und nach unten drehen, bis
sein Ende auf dem Klingenwechselknopf auf-
liegt.

Bügel niederdrücken und Metallfuß **gleichzei-
tig** aus dem Griff herausziehen. Klinge wen-
den oder wechseln.

Bügel noch einmal niederdrücken und Metall-
fuß wieder in den Griff zurückschieben, bis er
einrastet. Festen Sitz überprüfen.

Bügel in die **Ausgangsposition** zurückbewe-
gen.

PERSONENSCHUTZ

Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein
Höchstmaß an **Sicherheit vor Schnittverlet-
zungen**.

WARENSCHUTZ

Auch kommt die verdeckt liegende Klinge
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

ENTSORGUNG

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAFEBOX.

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie
in die SAMMELBOX.