

Bedienungsanleitung ERSATZBRENNSTIFTE FÜR HANDWÄRMER

WICHTIG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte vor Verwendung der Ersatzbrennstifte durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



- Benutzung ausschließlich im Freien
- Von Kindern fernhalten
- Je mehr Sauerstoff das Gerät bekommt, desto wärmer wird es
- Sollte die Erwärmung zu stark für Sie sein, lassen Sie den Handwärmer im Freien auskühlen
- Öffnen des Handwärmers erst nach mind. 45 Minuten nach Entzündung
- Bei Beschädigung bitte nicht mehr benutzen
- Handwärmer während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen

BEDIENUNG

- Zünden Sie einen Kohlestab an einer Seite an. Warten Sie so lange, bis der Kohlestab an dieser Seite vollflächig glüht. Sollten Sie eine stärkere Hitze benötigen, können Sie beide Seiten des Kohlestabes anzünden
- Legen Sie den glühenden Kohlestab in den Handwärmer ein
- Die Erhitzung des Handwärmers wird nach 5-10 Minuten bemerkbar und dauert ca. 7-9 Stunden. Wenn der Kohlestab an beiden Seiten angezündet wurde, verkürzt sich die Heizzeit auf 3,5-4,5 Stunden
- Nachdem der Kohlestab ausgebrannt ist, können Sie die Asche einfach aus dem Handwärmer ausschütten und einen neuen Kohlestab verwenden