


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SECUNORM PROFI25 NR. 120001

#### Sicherheitstechnik



#### Automatischer Klingenzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klingenzug des SECUNORM PROFI25 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



#### ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT 25 MM KLINGENAUSTRITT UND AUTOMATISCHEM KLINGENZUG.

**Bestellnummer** 120001.02

#### Professionell bei jeder Anwendung.

Das SECUNORM PROFI25 trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. Und „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Wie die anderen „PROFIS“ ist auch dieses Sicherheitsmesser mit einem automatischen Klingenzug ausgestattet.

#### Robuster Griff

Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

#### 2-fach nutzbare Klinge


Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

#### Ohne Werkzeug

Den Klingenswechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

#### Für rechts und links

Das SECUNORM PROFI25 passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz	 Ergonomisch
 2-fach nutzbare Klinge	 Klingenaustrittslänge	 Schnitttiefe	 Für Rechts- und Linkshänder
 Werbedruckgeeignet			

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 3-lagig	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Kunststoffumreifungen	 Klebeband
 Sackware	 Folien- und Papierbahnen	 Garn, Schnur	 PVC-Bodenbelag
 Vliesstoff	 Filz	 Textil	

Montierte Klinge



**NR. 99**  
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge



**NR. 199**  
0,63 mm, Breitschliff, rostfrei




**NR. 60099**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 98**  
0,63 mm

KLINGENWECHSEL



Drücken Sie den Kunststoff ein-  
satz mithilfe des Schie-  
bers nach hinten heraus.  
Nicht am Einsatz ziehen  
und gleichzeitig den Schie-  
ber festhalten. Klinge  
wenden oder wechseln  
und darauf achten, dass  
sie wieder genau auf den  
Nocken liegt.

Achtung: Beim Einsetzen  
der Klinge niemals die  
Hand vor den Klingenschlitz  
halten! Für Linkshänder die  
Klinge um 180° drehen.

Prüfen Sie mit dem Schie-  
ber, ob der automatische  
Klingenzug wieder  
einwandfrei funktioniert.



## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 120001.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm	Maße Einzelkarton	154 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	82,0 g	Gewicht Einzelkarton	94,0 g
Basismaterial	Aluminium	EAN-Code Einzelkarton	4002632918988
Klingenaustritt	25 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
Schnitttiefe	21 mm	Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht Umkarton	974,1 g
		EAN-Code Umkarton	4002632970306
		Zolltarifnummer	82119300

## SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	11. August 2011
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60112078

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klingle rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR

erhältlichen Ersatzklingle. Ausgewechselte Klingle sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen beim Klinglewechsel oder in der Handhabung des Schiebers, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen.

ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

## ZUBEHÖR

### GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTI-SAFE, MULTISSET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 und PROFI40.

### SAMMELBOX


NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

### WANDHALTERUNG SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

### SAFEBOX


NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

### U-SICHERUNG

NR. 9800



Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com