

MIL-TEC®

Gebrauchsanweisung SPIRITUS KOCHER DOSE

Artikelnummer: 14914000

WICHTIG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte vor Benutzung der Kocher Dose durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



- Benutzung ausschließlich im Freien
- nur auf feuerfestem Untergrund benutzen
- von Kindern fernhalten
- Kocherdose nur mit Spiritus befüllen
- während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen
- bei Beschädigung bitte nicht mehr benutzen
- Kocherdose nicht zweckfremdet verwenden
- nicht in der Nähe von brennbaren Materialien anwenden
- sollte Spiritus verschüttet worden sein, wischen Sie diesen sofort mit einem Lappen auf. Waschen Sie diesen anschließend mit Wasser aus und werfen ihn dann in den Mülleimer

ANWENDUNG UND PFLEGE

- keine Metallschwämme zur Reinigung verwenden
- Kocherdose aufschrauben und mit max. 100 ml Spiritus befüllen. Die Füllmenge hängt von der Kochzeit ab. Bei kurzer Anwendung reichen auch weniger ml für die Befüllung
- an den kleinen Brennerdüsen (1) anzünden
- bei kalten Temperaturen kann es ein wenig dauern, bis der Spiritus richtig zu brennen beginnt
- zum Löschen der Flamme den Deckel auf die Kocherdose stülpen
- sobald die Kocherdose vollständig abgekühlt ist, den restlichen Spiritus zurück in die Spiritusflasche füllen
- den Deckel fest aufschrauben und verstauen

